MODEL Scoop EXL TSL Extender	取扱説明書 スクープエキスパンダーキット モデル 65EXL シリーズ用	FORM　SE-001 DATE　1/FEB/01

※#65EXL スクープエクセルピン付に取り付けした写真

この度はファーノカナダ社製スクープエキスパンダーキット　モデル 65EXL シリーズ用をお買い上げ頂きましてありがとうございました。本器をご使用になる前にこの取り扱い説明書をよくお読み下さいますようお願い申し上げます。

【お願い】

- 本器はモデル 65EXL スクープエクセルストレッチャーシリーズ（以下#65EXL という）に取り付けて使用します。
- 本書に記載されている以外のご使用による破損、または改造したものを使用しての事故等につきましては責任を負いかねますので十分注意して下さい。

【商品概要】

- 本器は#65EXL に取り付けることにより、横幅を約 10 ㎝拡張することができ、体格の大きい傷病者を搬送することが可能となります。
- 本器構成品の「エキスパンダーキット」は 2 個とも同一の形状です。#65EXL の頭側/足側のどちらにも取り付けることができ、通常は頭側/足側の両方に取り付けて使用します。※状況に応じて片側のみに取り付けて使用も可能です。

【構成品】

エキスパンダーキット	2個
延長用ベルト	3本
収納袋	1個
取扱説明書（本書）	1部

【本器の使用方法】

#65EXL への取り付け方法

1. #65EXL のツインロックレバーを押して左右に分離します。
2. エキスパンダーキットを#65EXL の頭側/足側に取り付けます。（図 1&2）



#65EXL からの取り外し方法

1. 本器側と#65EX 側のツインロックレバーを押しながらエキスパンダーキットを取り外します。(図 3)

【延長用ベルトの使用方法】

●延長用ベルトの取り付け方法

・#65EXL についているベルトのバックルを外してください。

・#65EXL についているベルトのメス側バックルに延長用ベルトのオス側バックルを取り付けます。逆側も同じように取り付けて下さい。

・ベルトを引っ張って、バックルの取り付けが確実に行われていることを必ず確認してください。

●延長用ベルトの外し方法

・バックル両側のリリースボタンを押してそれぞれ取り外して下さい。

【使用上のガイドライン】

・本器は体格の大きい傷病者の搬送時にのみ使用してください。

・本器は#65EXL の頭部/側部側にそれぞれ 1 つずつ取り付けて使用してください。本器を片側に 2 つ並べて取り付けての使用はできません。※状況に応じて片側のみに取り付けて使用も可能です。

・本書に記載されていない使用方法は絶対にお辞め下さい。

・使用しないときは本器を#65EXL から取り外して収納袋で保管してください。

・#65EXL の使用方法については別途#65EXL の取扱説明書をご参照頂き、本器を使用する状況などは管轄する地域のプロトコールに従ってください。

【消毒・清掃方法】

本器の洗浄/消毒方法

・本器が汚れた場合は洗剤をぬるま湯で希釈して洗浄して下さい。使用する前に完全に乾燥させて下さい。

・消毒が必要な場合は表面を消毒剤で拭いてください。使用方法や消毒にかかる時間などについては使用する消毒薬の取扱説明書に従って下さい。消毒した際に本器が損傷した場合は必ず弊社もしくは販売代理店にて検査を受けることをお勧めします。ベルトに損傷が確認できた場合は使用を直ちに中止して下さい。

⚠ 注意

本書に記載されている以外の使用方法による破損、または改造したものを使用しての事故等については責任を負い兼ねますので十分ご注意下さい。#65EXLに取り付けた後の注意事項は#65EXLの取り扱い説明書をご参照下さい。

FERNO® Japan

ファーノ・ジャパン・インク 日本支社

日本支社：〒101-0032 東京都千代田区岩本町 1-9-5 FK ビル 4F
Tel：03-5820-4649(代) Fax：03-5820-4669

商品・技術センター：〒192-0372 東京都八王子市下柚木 528-1