



アズテック パック

Aztek Pack

4倍、または5倍力滑車システム

主な用途: ガイライン アテンド スイッチ バックタイ ナインティーン
ピックオフ アセンド ロードリリース レッグ ノットパッシング

- アズテックオムニ、アズテックコード、バウンドループ プルージックとスタッフバッグで構成されるシンプルな構造の倍力システムです。
- アズテックオムニはアルミ製のダブルプーリーで、アノダイズド加工が施されており、シールドタイプのボールベアリングが使用されています。
- アズテックオムニにはスィーベル機構が組み込まれており、荷重のよじれに対応することができます。
- プルージックは2つのプーリーのどちら側にもピンで取り付けることができます。
- プルージックを握ってコード上を滑らせるとプーリー間の距離は長くなっていき、ロープ末端を引くとプーリー間の距離が縮まり、やめるとプルージックがコードを掴んで、その位置で停止します。
- アズテック オムニ
適合基準: NFPA1983(2012)、CE 0120 EN12278 EN795



アズテック オムニ
(NFPA: テクニカル ユース)



オレンジ



ブルー

アズテック パック構成:

- ・アズテック オムニ オレンジ MBS47kN
- ・アズテック オムニ ブルー MBS47kN
- ・アズテック コード φ8mm アイ付 15m
- ・バウンドループ プルージック φ6mm ブルー
- ・バウンドループ プルージック φ6mm オレンジ
- ・スタッフ バッグ M オレンジ

寸法: 28×18×10(cm)

重量: 1.4kg

高低差: 約3m

商品コード: 500106



アズテック コード



バウンドループ プルージック



米国 CMC レスキュー社製