



CMC レスキュー

## アクセス プーリー システム

### 4 倍力滑車システム マンホール、縦坑救助に最適

- ロック機構が内蔵されたアクセスプーリーとアクセスダブルプーリーに、直径11mmのスタティックロープが組み込まれたシンプルな構造です。
- アクセスプーリーの片側は引き上げる方向にしか回転しない滑車が組み込まれていて、降下する際には回らないので抵抗となり、速度の調節が容易に出来ます。
- ロック機構には、カムや歯が使用されていないのでロープを傷めることはありません。ロック解除レバーに取り付けてある紐を引いている間はロックが解除され、降下を続けることが出来ます。
- 2つのプーリーにはスィーベルが組み込まれていて荷重のよじれに対応することができ、スィーベルとカラビナを追加して組み込むことによる救助用三脚内の作業空間の減少はありません。
- プーリーはアルミ製で、アノダイズド加工が施されており、シールドタイプのボールベアリングが使用されています。
- 適合基準：NFPA1983(2006)、CE EN 12278、ANSI/ASSE Z359.4

アクセスプーリー



アクセスダブルプーリー



#### アクセスプーリーシステム構成品：

- ・アクセスプーリー
- ・アクセスダブルプーリー
- ・スタティックプロφ11mm、60m
- ・プロシリーズマニュアルロックカラビナ
- ・ロープバッグ#2

寸法：φ23×45(cm)

重量：9.1kg

安全荷重：2.7kN

NFPA：ゼネラルユース

商品コード：500103

輸入元：  フェーノ・ジャパン・インク日本支社

米国 CMC レスキュー社製

総発売元：

株式会社 ジェイ・プランニング

〒180-0004

東京都武蔵野市吉祥寺本町 2-26-12

クノス吉祥寺 205

TEL：0422-20-4488 FAX：0422-20-8440

URL：http://www.jppla.co.jp



販売店：