



TESTED. PROVEN. TRUSTED.



米国CMC レスキュー社製

アズテック プロシリーズ システム

AZTEK : Arizona Technician's Edeg Kit

アズテック プロシリーズ システムは、NFPA 1983(2012年版)のゼネラルユースに認定された唯一のアズテック システムです。

リギングの機材に求められるシンプルさ、効率の良さ、特殊技術不要、軽量、コンパクトさを持ち、一つのウエスト ポーチに収納されています。

現場において即座に展開できる多機能システムです。

商品コード : 500104

構成品 :

■ アズテック オムニ オレンジ	MBS 47kN
■ アズテック オムニ ブルー	MBS 47kN
■ アズテック コード φ8mm アイ付 15m	MBS 16.5kN
■ チューブラー エッチ プロ	61cm
■ プロテック マニュアルロック カラビナ キーパー付	MBS 31kN
■ バウンド ループ ブルージック φ6mm オレンジ	2.7m
■ バウンド ループ ブルージック φ6mm ブルー	2.7m
■ パーセル ループ φ6mm ブルー	106cm
■ クイックリンク オーバル φ7mm	MBS 27kN
■ アズテック バッグ コヨーテ	



※ 仕様は改良のため予告なく変更される場合があります。



GMC
RESCUE

TESTED. PROVEN. TRUSTED.

アズテック コード

直径8mm、長さ15mのコードは5倍力の時に3.6mまで伸ばすことができます。
(破断荷重40kN ナイロン100%)

チューブラー
エッチ プロ

パーセル ループ



クイックリンク オーバル

プロテック マニュアル
ロック カラбина

アズテック オムニ

スイベル機構が組み込まれており、ロープがよじれるのを防ぎます。

アズテック バッグ コヨーテ

腰部または大腿部に取り付けることができ、底部はメッシュ地が縫製されています。

システム キット

アズテック オムニ、アズテック コード、バウンド ループ プルージック等で構成されています。ロープを引く力が4倍力又は5倍力となって作用する構造で、使用用途は100通り以上あります。

トラベル レストレイント システム

個人の自己確保用として使用することができます。コードの末端のカラбинаを適切なアンカーに取付けるだけで、12m以上の範囲を動くことができます。

チューブラー エッチ プロは、コードが巻かれているアンカーの表面が削れやすい状態の時に、移動させてコードを保護することができます。

特長

- リッターアテンダントの位置調整、またはリッターの角度調整もできます。
- ノットパッシングが容易に行えます。
- 荷重がかかっている機材の間違った取り付けを修正することができます。
- 荷重の移し替えが容易に行えます。
- バックタイや間節的なアンカーの設定ができます。
- 作業範囲の設定が行えます。



輸入元 : **FERNO** Japan ファーノ・ジャパン・インク 日本支社

総発売元 : 株式会社ジェイ・プランニング

販売店:

〒180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町2-26-12 クノス吉祥寺 205
TEL:0422-20-4488 FAX:0422-20-8440
URL:<http://www.jpla.co.jp>